

TASKI[®] Twister[™] Discos Diamantados



Principales características

- ▶ Incrementan el nivel de brillo y limpieza
- ▶ Utiliza los métodos de limpieza actuales
- ▶ Sin tratamiento inicial

Ventajas

- ▶ Maximiza el aspecto del suelo
- ▶ Simplicidad
- ▶ Resultados comprobados

Descripción

TASKI Twister es un método innovador para el mantenimiento de suelos que limpia y abrillanta suelos de piedra no tratados usando discos que contienen miles de diamantes microscopicos. La cara del disco impregnada de diamantes trabaja como un indicador.

TASKI Twister reduce significativamente la necesidad de mantenimiento de los suelos, mientras que también reduce el coste total. El disco Rojo TASKI Twister está recomendado para suelos gastados, sin brillo, con arañazos profundos como tratamiento básico previo a una secuencia de trabajo con 3 discos de diferente color para transformarlos en una superficie, limpia, uniforme, brillante y pulida.

Instrucciones de uso

Seleccione el disco TASKI Twister apropiado, prepara la máquina y comience a limpiar con fregadora secadora o máquina rotativa monodisco. Aclárelos después de su uso.

Rutina de trabajo diario:

Limpieza en profundidad: Si el suelo está en muy malas condiciones use el Disco Rojo durante 5-10 pasadas, de lo contrario comience con el paso 1.

Paso 1: Use el Disco TASKI Twister Blanco durante 20 días.

Paso 2: Use el disco TASKI Twister Amarillo durante 20 días.

Paso 3: Use el disco TASKI Twister Verde durante 20 días.

Posteriormente continúe limpiando el suelo con el Disco Verde TASKI Twister.

Rutina de trabajo intensivo:

Limpieza en profundidad: Si el suelo está en muy malas condiciones use el Disco Rojo durante 5-10 pasadas, de lo contrario comience con el paso 1.

Paso 1: Use el Disco TASKI Twister Blanco realizando 10 pasadas.

Paso 2: Use el Disco TASKI Twister Amarillo realizando 10 pasadas.

Paso 3: Use el Disco TASKI Twister Verde realizando 10 pasadas.

Posteriormente continúe limpiando el suelo con el Disco Verde TASKI Twister en su rutina de limpieza diaria.

Por favor tenga en cuenta

Trabajando a alta velocidad con una máquina rotativa monodisco y un Disco TASKI Twister Verde, incrementará el nivel del brillo del suelo.

TASKI Twister Pad Especificaciones

Limpieza en profundidad – TASKI Twister Disco Rojo

Es necesario el uso del disco TASKI Twister Rojo, sólo si el suelo está en muy malas condiciones como tratamiento básico para eliminar arañazos profundos antes de comenzar con el método de limpieza TASKI Twister (paso 1).

Paso 1 - TASKI Twister Disco Blanco

Elimina pequeños arañazos, dejando una superficie lisa, mate, limpia y preparada para los posteriores pasos del método Twister™

Paso 2 - TASKI Twister Disco Amarillo

Este paso deja la superficie preparada para el paso final del método Twister™

Paso 3 - TASKI Twister Disco Verde

Este paso final mantendrá un elevado brillo de la superficie de forma efectiva cuando se repita con regularidad.

Descripción	Tamaño	Envase	Código
TASKI Twister Pad 10" Green 2pc W1	10"	2pc	5871002
TASKI Twister Pad 11" Red 2pc W1	11"	2pc	5871003
TASKI Twister Pad 11" White 2pc W1	11"	2pc	5871004
TASKI Twister Pad 11" Yellow 2pc W1	11"	2pc	5871005
TASKI Twister Pad 11" Green 2pc W1	11"	2pc	5871006
TASKI Twister Pad 12" Red 2pc W1	12"	2pc	5871007
TASKI Twister Pad 12" White 2pc W1	12"	2pc	5871008
TASKI Twister Pad 12" Yellow 2pc W1	12"	2pc	5871009
TASKI Twister Pad 12" Green 2pc W1	12"	2pc	5871010
TASKI Twister Pad 13" Red 2pc W1	13"	2pc	5871011
TASKI Twister Pad 13" White 2pc W1	13"	2pc	5871012
TASKI Twister Pad 13" Yellow 2pc W1	13"	2pc	5871013
TASKI Twister Pad 13" Green 2pc W1	13"	2pc	5871014
TASKI Twister Pad 14" Red 2pc W1	14"	2pc	5871015
TASKI Twister Pad 14" White 2pc W1	14"	2pc	5871016
TASKI Twister Pad 14" Yellow 2pc W1	14"	2pc	5871017
TASKI Twister Pad 14" Green 2pc W1	14"	2pc	5871018
TASKI Twister Pad 15" White 2pc W1	15"	2pc	5871019
TASKI Twister Pad 15" Yellow 2pc W1	15"	2pc	5871020
TASKI Twister Pad 15" Green 2pc W1	15"	2pc	5871021
TASKI Twister Pad 16" Red 2pc W1	16"	2pc	5871022
TASKI Twister Pad 16" White 2pc W1	16"	2pc	5871023
TASKI Twister Pad 16" Yellow 2pc W1	16"	2pc	5871024
TASKI Twister Pad 16" Green 2pc W1	16"	2pc	5871025
TASKI Twister Pad 17" Red 2pc W1	17"	2pc	5871026
TASKI Twister Pad 17" White 2pc W1	17"	2pc	5871027
TASKI Twister Pad 17" Yellow 2pc W1	17"	2pc	5871028
TASKI Twister Pad 17" Green 2pc W1	17"	2pc	5871029
TASKI Twister Pad 18" Yellow 2pc W1	18"	2pc	5871030
TASKI Twister Pad 18" Green 2pc W1	18"	2pc	5871031
TASKI Twister Pad 19" Yellow 2pc W1	19"	2pc	5871032
TASKI Twister Pad 19" Green 2pc W1	19"	2pc	5871033
TASKI Twister Pad 20" Red 2pc W1	20"	2pc	5871034
TASKI Twister Pad 20" White 2pc W1	20"	2pc	5871035
TASKI Twister Pad 20" Yellow 2pc W1	20"	2pc	5871036
TASKI Twister Pad 20" Green 2pc W1	20"	2pc	5871037
TASKI Twister S-Pad Red 2pc W1	S-Pad	2pc	5871042
TASKI Twister S-Pad White 2pc W1	S-Pad	2pc	5871043
TASKI Twister S-Pad Yellow 2pc W1	S-Pad	2pc	5871044
TASKI Twister S-Pad Green 2pc W1	S-Pad	2pc	5871045
TASKI Twister Hand Pad White 2pc W1	Hand Pad	2pc	5871046
TASKI Twister Hand Pad Yellow 2pc W1	Hand Pad	2pc	5871047
TASKI Twister Hand Pad Green 2pc W1	Hand Pad	2pc	5871048

Diversey

Tirso de Molina, 40 2ª p. WTC Almeda Park

08940 Cornellà de LL. (Barcelona)

Telf. Atención al Cliente 902 010 602

www.diversey.com

© 2011 Diversey, Todos los derechos reservados

